












# Reinigungs- und Pflegeanleitung

Belagsart: Elastische Bodenbeläge nach Belagssanierung durch BALZER GmbH

Verfahren	Vorgehensweise	Produkt
<b>Unterhaltsreinigung</b>   	<b>Feuchtreinigung</b> Wischbezug/Gazetuch mit FLOORTOP-Lösung befeuchten und Bodenbelag wischen.  <b>Zweistufiges Nasswischen</b> 1. Belag mit FLOORTOP-Lösung nass wischen. 2. Schmutzflotte mit sauberem Wischbezug aufnehmen.  <b>Sprayreinigung</b> Zu reinigende Bereiche nebelfeucht einsprühen. Den angelösten Schmutz mit saugfähigem Bezug aufnehmen.  <b>Automatenreinigung</b> Bodenbelag mit dem Automaten abfahren und Ränder manuell bearbeiten.  <b>Hinweis:</b> Durch regelmäßiges Polieren wird eine Steigerung der Strapazierfähigkeit und Optik des Pflegefilmes erreicht.	<b>FLOORTOP</b>  <b>0,25 %</b>  <b>0,25 %</b>  <b>1,3 %</b> <b>(1:150)</b>  <b>0,5 – 1 %</b>
<b>Unterhaltsreinigung</b>   	<b>Feuchtreinigung</b> Wischbezug/Gazetuch mit UNIMAGIC-Lösung befeuchten und Bodenbelag wischen.  <b>Zweistufiges Nasswischen</b> 1. Belag mit UNIMAGIC-Lösung nass wischen. 2. Schmutzflotte mit sauberem Wischbezug aufnehmen.  <b>Automatenreinigung</b> Bodenbelag mit dem Automaten abfahren und Ränder manuell bearbeiten.	<b>UNIMAGIC</b>  <b>0,5 - 1 %</b>  <b>0,5 - 1 %</b>  <b>0,5 – 1 %</b>
<b>Unterhaltsreinigung</b>   	<b>Feuchtreinigung</b> Wischbezug/Gazetuch mit MISTRAL-Lösung befeuchten und Bodenbelag wischen.  <b>Zweistufiges Nasswischen</b> 1. Belag mit MISTRAL-Lösung nass wischen. 2. Schmutzflotte mit sauberem Wischbezug aufnehmen.  <b>Automatenreinigung</b> Bodenbelag mit dem Automaten abfahren und Ränder manuell bearbeiten.	<b>MISTRAL</b>  <b>0,5 %</b>  <b>0,5 %</b>  <b>1 %</b>



Empfehlung erstellt von: DR. SCHNELL Anwendungstechnik (089/350608-7)

Alle Angaben entsprechen unserer Erfahrung und dem Fachwissen unserer Mitarbeiter, eine Verbindlichkeit bzw. Ansprüche aller Art können daraus nicht abgeleitet werden



# Reinigungs- und Pflegeanleitung

Belagsart: Elastische Bodenbeläge nach Belagssanierung durch BALZER GmbH

Verfahren	Vorgehensweise	Produkt
<b>Unterhaltsreinigung Sanitärbereich</b> 	<b>Zweistufiges Nasswischen</b> 1. Belag mit MILIZID-Lösung nass wischen. 2. Schmutzflotte mit sauberem Wischbezug aufnehmen.	<b>Milizid</b> <b>0,25 - 1 %</b>
<b>Intensivreinigung</b>  	SCHIROCCO CLEAN-Lösung vorlegen, den Belag während der Einwirkzeit (ca. 10 Minuten) maschinell mit einer roten Padscheibe bearbeiten. Anschließend die Schmutzflotte absaugen und mit einem sauberen Wischbezug nachwischen.  SCHIROCCO CLEAN kann auch über den Reinigungsautomaten zum Einsatz kommen.	<b>Schirocco CLEAN</b> <b>10 %</b>
<b>Grundreinigung</b> 	TEMPOFORTE-Lösung vorlegen, den Belag während der Einwirkzeit (ca. 10 - 15 Minuten) maschinell mit einer roten Padscheibe bearbeiten. Anschließend die Schmutzflotte absaugen und gründlich mit klarem Wasser nachwischen. Der Belag muss frei von Schmutz und Chemie sein.	<b>Tempoforte</b> <b>1:3</b>
<b>Grundreinigung</b> 	TEMPOFORTE-Lösung (ohne Absaugung) vorlegen, den Belag während der Einwirkzeit (ca. 10 – 15 Minuten) maschinell mit einer roten Padscheibe bearbeiten (ohne Absaugung). Anschließend die Schmutzflotte absaugen und mit klarem Wasser den Belag nochmals abfahren. Der Belag muss frei von Schmutz und Chemie sein.	<b>Tempoforte</b> <b>1:3 - 1:9</b>

Empfehlung erstellt von: DR. SCHNELL Anwendungstechnik (089/350608-7)

Alle Angaben entsprechen unserer Erfahrung und dem Fachwissen unserer Mitarbeiter, eine Verbindlichkeit bzw. Ansprüche aller Art können daraus nicht abgeleitet werden